

Bluetooth csatlakozáshoz kiegészítő modul szükséges! (a műszer belsejébe a szerviz helyezi be)

Infravörös adó a nyomtató felé és a keresőlámpa

Gázszivárgás-jelző csatlakozó aljzata

A kiválasztott sor jelzése

FEL LE JÓVÁHAGY funkciók a MENÜ üzemmódban

Fő nyomógombok (lásd a lap alján)

Részecske-szűrő



Forgókapcsoló



Vízcsapda



Teleptöltést jelző



Hőfok- és nyomás csatlakozók

Füstgáz bemenet

On/Off **BE / KI**
 **BE / KI**
 A műszert be- és kikapcsolja

Pump **PUMPA / NULLÁZÁS**
 **PUMPA / NULLÁZÁS**
 A pumpát ki – be kapcsolja *
 Hosszasan benyomva tartva a nyomásérzékelőket nullázza, **
NULLAZVA jelenik meg

Világítás
 **Világítás**
 Háttervilágítást és a lámpát egyszerre kapcsolja
 A világítás használatakor az áramfelvétel többszörösére nő!

Send **NYOMTAT /TÁROL**
 **NYOMTAT /TÁROL**
 Rövid megnyomás a nyomtatást indítja, ismételt megnyomás megszakítja.*
 Hosszasan benyomva az adatokat a tárolóba küldi **

* rövid megnyomás max. 1 másodperc ** hosszú megnyomás
 A nyomógombok az egyik felirattal és a rendelés szerinti színben készülnek.



CSATLAKOZTATÁSOK