

FÜSTGÁZELÁGAZÓ HASZNÁLATA



Az elágazó a kémény-nyomás és a füstgáz-összetevők **egyidejű** mérését teszi lehetővé.

A szonda végéből ki kell húzni a fekete műanyag végdarabot és az elágazó üres csövébe kell áthelyezni. Az elágazó sárgaréz végét pedig a füstszondába kell belehelyezni.

Ezek után a nyomás és gázösszetevők **egyidejűleg** történik.

Ügyelni kell arra, hogy mindkét vég a műszerbe csatlakoztatva legyen.

Mivel füstgázszivattyú szívása a szonda hosszú füst-vezetékében áramló füst kb. 0,7 mbar nyomáscsökkenését okozza, ezért az elágazó használata esetén **bedugott elágazó+szonda mellett kell a bekapcsolást és esetleges utólagos kalibrálást elvégezni- **Ügyelni kell arra, hogy a szonda hegye friss levegőt szippantson be.****